

Solarglide 설치 가이드: 간편한 12단계 설치

뒷면 그림을 참조하십시오.

필요 도구: 해머, 5mm & 6mm 직경 드릴 피스, 드릴, 표준 및 소형 십자 드라이버, 칼, 가위

1. 스크린 작동 시 창문 받침대나 다른 방해물의 방해를 받지 않도록 스크린 장착 위치를 결정합니다.

2. 장착 브래킷을 상부 고정할지 정면 고정할지 결정합니다. 상부 고정인 경우 각 고정 브래킷의 윗면 중앙에 5mm 구멍을 조심스럽게 뚫습니다. (정면 고정 구멍은 이미 있습니다.)

3. 브래킷(부품 번호 0006)과 함께 스크린을 필요한 위치에 놓아 스크린이 창문과 수평이 되게 합니다. 브래킷을 템플릿으로 사용하여 연필이나 다른 필기구로 위치(고정 구멍)를 표시합니다.

4. 표시가 분명히 정해지고 창틀의 소재가 파악되면 다음 옵션을 선택합니다.

1. 석고 창틀/콘크리트 런텔 - 5 ½ mm 직경의 기준 구멍을 뚫고 볼플러그를 삽입하고 제공된 ¼ x 8번 셀프 탭핑 나사(또는 상황에 따라 다른 나사 크기)로 각 브래킷을 고정합니다. 각 스크린에는 표준으로 2개의 브래킷이 필요하지만 2미터가 넘는 스크린의 경우 지지력을 더하기 위해 3개의 브래킷을 사용할 것을 권장합니다.

2. 목재 창틀 - 드라이버를 사용하여 나사를 목재에 단단히 고정할 수 있습니다.

3. 포마이카(칩보드) - 2mm 드릴 피스로 구멍을 뚫은 다음 제공된 셀프 탭핑 나사로 셀프 탭핑합니다.

4. 타일 - 6mm 직경의 석공용 드릴 피스를 사용하고 타일에 금이 가지 않도록 주의합니다.

5. 창문 상단에 브래킷을 고정할 자리가 없는 경우 - 나무 판을 덧대어 고정해야 할 수 있습니다. 또는 창문 하단에 카세트를 맞추어 스크린을 거꾸로 설치할 수

있습니다.

5. 그 다음 브래킷 안으로 카세트를 단단히 밀고 검은색의 소형 플라스틱 리테이닝 바(부품 0007)를 카세트와 브래킷 사이 틈에 끼웁니다. 그러면 스크린이 제자리에 고정됩니다. 브래킷당 한 개의 검은색 리테이닝 바가 필요합니다. 리테이닝 바는 청소나 다른 이유로 스크린을 내려야 할 경우 드라이버를 사용하여 쉽게 제거할 수 있습니다.

6. 블라인드를 제자리에 고정하면 이중 도르래 작동 고정물 위치를 표시할 수 있습니다. 기준점(부품 번호 0004)부터 시작합니다.

중요! 블라인드가 카세트에 완전히 들어가고 다음 지침을 수행하는 도중에는 필름이 보이지 않도록 하십시오.

7. 기준점은 작은 은색 공으로서, 분리하면 두 개의 반원이 됩니다. 분리한 후 반원 부분 중 하나에 2mm 코드를 통과시키고 작은 매듭을 만들며 단단히 묶습니다. 그런 다음 다른 반원 부분을 스크린 하단 레일 바에 있는 소형 도르래 중 하나의 바로 아래 창문 하단에 나사로 고정합니다(사용자 편의에 따라 왼쪽이나 오른쪽 도르래 중 하나에 설치 가능).

하단이 제자리에 놓이면 두 개의 반원 부분 모두를 다시 나사로 고정하여 이중 도르래 시스템의 기준점을 만듭니다(완전한 원).

8. 2mm 코드를 고정된 기준점 위 수직 위치인 스크린 하단 레일의 첫 번째 도르래로 조심스럽게 통과시킵니다.

9. 코드를 하단 레일의 두 번째 도르래로 수평으로 가져온 다음 느슨한 상태로 둡니다. 이제 코드 일부가 스크린 하단 레일에 가려집니다.

10. 소형 은색 도르래(부품 번호 0002)를 나머지 하단 레일 도르래(기준점이 위치한 곳과 반대쪽 도르래) 바로 아래 쪽 창문 하단에 나사로 고정합니다. 은색 도르래는 안쪽 또는 바깥쪽을 향할 수 있지만 하단 레일과 한 줄이 되어야 합니다(이는 권장사항일 뿐이며 사용자 편의 또는 방해물 유무에 따라 도르래 위치는 달라질 수 있습니다). 고정되면 도르래에 코드를 통과시킵니다.

11. 다음으로 검은색 푸시 토글(부품 0012)을 방금 설치한 도르래와 한 줄이 되게 제자리에 고정합니다. 이 상태를 나타내는 그림 PP050705D-3을 참조하십시오.

검은색 토글을 제대로 설치하려면 먼저 분해해야 합니다. 토글을 이루는 부품은 세 가지로서 베이스, 캡, 내부 스프링입니다. 토글을 분해한 후 베이스 부분을 제공된 나사로 제자리에 고정합니다. 제자리에 고정되면 스프링이 토글 캡에 있는 올바른 위치의 구멍에 맞춰지도록 하여 스프링과 캡을 조심스럽게 제자리에 놓습니다. 그러면 토글이 딸깍 소리를 내며 제자리에 맞춰지고 작동 준비가 끝납니다. 이 작업이 완료되면 은색 도르래의 느슨한 코드를 토글로 통과시킵니다. 토글을 아래로 눌러야 이 작업이 올바르게 됩니다.

12. 마지막으로 도토리 모양 손잡이(부품 번호 0002)를 코드 끝 위에 끼웁니다(코드를 충분히 여유 있게 남겨두십시오. 이 때 스크린이 카세트에 완전히 들어가도록 하십시오. 또는 코드를 짧게 자를 수도 있습니다!). 이중 매듭을 묶고 남은 코드를 잘라냅니다. 도토리 모양 손잡이를 매듭 위쪽으로 당기면 감춰집니다.

이제 스크린 설치가 완료되고 작동 가능합니다.

근접 사진

정면 고정

상부 고정

창문